








Инструкция по сборке оснований <<Компакт>> 80x200, 90x200.

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
1		Боковина изголовья левая	1
2		Боковина изголовья правая	1
3		Боковина изножья левая	1
4		Боковина изножья правая	1
5		Часть рамы изголовья, изножья	2
6		Заглушка боковая	6
7		Латофлекс	14
8		Латодержатель боковой	28+2
9		Винт меб. М8х16 с внутренним шестигранником	12
10		Винт меб. М8х40 с внутренним шестигранником	6
11		Гайка М8	12
12		Опора □30х250	6
13		Заглушка □30	6
14		Матрасодержатель	3
		Ключ шестигранный S=5	1

- !** 1 При сборке основания кроватного наживите винты поз. 9, не затягивая.
■ 2 После сборки каркаса основания затянуть винты до упора.

